

# CLEAN-CARE

Beratungsbüro für Reinigung und Pflege von kunststoff Böden

Beethovensingel 107  
NL-6371LE LANDGRAAF  
NEDERLAND  
Telefon +31(0)45 569 00 68  
Handy +31(0)65 393 67 33  
Fax +31(0)45 569 12 04  
E-mail info@clean-care.nl  
Internet www.clean-care.nl  
KvK 14055210

## Reinigungsanleitung für neue und stark verschmutzte kunststoff Böden

### Entfernen von Gummistreifen

Wenn vorhanden, zuerst Gummistreifen einsprühen mit ULTRA/ULTRA 60+ wie nachstehend angegeben; Sehr wichtig: niemals mit trockenen Bürsten/Padscheiben, einen trockenen Kunststoffboden schrubben.

Je nach Verschmutzung, Boden einwaschen (nur Schrubben) mit Schrubautomaten oder mit Schaumkanone einsetzen ab 1:30/1:50 und 'handmäßig' (doudle-bug) ab 1:20 mit ULTRA: kaltem Wasser; Chemikaliientank vom Automaten leerfahren und mit nur kaltem Wasser füllen; kontrollieren ob Chemie gewirkt hat und wenn nicht, erneut schrubben mit nur wenig Wasser.

Eigewaschener Bodenteil schrubben mit der doppelten Wassermenge und trockensaugen; Die obigen Arbeiten sollen mit der größten Sorgfalt und ohne Hast durchgeführt werden.

### Glatte Böden einwaschen und schrubben

Glatte Böden einwaschen und schrubben mit dicken Nylonpadscheiben von 3M in der Farbe rot/grün und mit einer Walzenbürsten - Schrubmaschine bei nicht-glaten Böden.

Bei neuen Böden und je nach Art (Entfernung 'Paraffinschicht') soll eine Behandlung (wie oben) ausgeführt werden.

**WICHTIG:** immer zuerst behandeln sofort nach völliger Aushärtung des Bodens.

## Entfernung von Gummistreifen

ULTRA/ULTRA 60+/HD ab 1:1 aufsprühen und einwirken lassen (bis fast aufgetrocknet). Bei nur wenig Streifen mit Schwamm/Pad wegwischen. Im anderen Fall schrubben mit einer 1-Scheibe-Maschine mit rotem Nylonpad.

ULTRA-gel 60+/HD einsetzen bei sehr stark verschmützten Böden sowie für die Entfernung von Wachsschichten, Gummiestreifen, Hydrauliköle usw.

Mehr Informationen finden Sie auf [www.clean-care.nl/de/](http://www.clean-care.nl/de/).