

# CLEAN-CARE

adviesburo voor reiniging en onderhoud van kunststof vloeren

Beethovensingel 107  
NL-6371LE LANDGRAAF  
NEDERLAND  
telefoon +31(0)45 569 00 68  
mobiel +31(0)65 393 67 33  
fax +31(0)45 569 12 04  
e-mail info@clean-care.nl  
internet www.clean-care.nl  
KvK 14055210

## reinigingsadvies voor nieuwe en sterk vervuilde kunststof vloeren

### Verwijderen van gummistrepen

Indien aanwezig, eerst schoen- c.q. schopstrepen en bandensporen inspraken met ULTRA-HD of ULTRA-gel 60+ zoals hieronder aangegeven. Zeer belangrijk: nooit met droge borstel/padschijven, een droge kunststof vloer schrobben!

Afhankelijk van de vervuiling, vloer inzetten (alleen schrobben) met de automaat of met schuimkanon vanaf 1:20/1:50 en handmatig (doodle-bug/schrobber) vanaf 1:20 met ULTRA-gel of vloeibaar of gel-60+ of HD met koud water; enzymen-vloerreiniger gebruiken met handwarm water volgens reinigingsadvies. Chemicaliëntank van de schrobautomaat leegrijden en vullen met alleen koud water; controleren of chemie haar werk heeft gedaan en anders de behandeling herhalen;

Ingezette vloergedeelte schrobben en zuigen met de dubbele hoeveelheid water (twee tankvullingen). De vorenstaande werkzaamheden dienen met de grootste zorgvuldigheid en zonder haasten te worden uitgevoerd!

### Inzetten en schrobben van gladde en niet-gladde vloeren

Dit dient te geschieden met, dikke, nylonpads van 3M in de kleur rood/groen of met een walsenborstelmaschine, bij niet gladde vloeren.

Bij nieuwe vloeren en afhankelijk van type ('verwijderen van zweetlaag'), één behandeling, als hierboven uitvoeren, mede in verband met aanwezige bouwvuil.

**BELANGRIJK:** altijd eerst behandelen voor er enige activiteit op de vloer gaat plaatsvinden.

## Verwijderen schoen- c.q. schopstrepen en bandensporen

ULTRA-HD of 60+gel o.d. puur/1:1 opsprayen en in laten werken tot bijna droog; bij een gering aantal strepen, wegnemen met double-bug; in het andere geval de strepen voorschrobben met een 1-schijfs hand-schrobmachine met rode nylonpad. ULTRA-HD of 60+gel gebruiken op zeer sterk vervuilde vloeren, voor het verwijderen van vloerwas, bandensporen, hydrauliekolie, etcetera.

Kijk voor meer informatie op [www.clean-care.nl](http://www.clean-care.nl).